


## 1. Übersicht

### 1.1



## 2. Voraussetzungen

- Das mobile Endgerät muss mit dem Wunsch-WLAN verbunden sein.
- Die Geräte müssen untereinander kommunizieren dürfen.
- Eine Verbindung mit einem Gastzugang ist nicht möglich.
- Der Zugang unbekannter Geräte muss erlaubt sein.
- Eine Verbindung ist ausschließlich mit einem 2,4 GHz Band möglich. Bei Dual-WLAN muss für den Zeitraum der ersten Verbindung das 5 GHz Band abgeschaltet werden.

## 3. Anschluss

1. Netzspannung der Kameraluchte einschalten.  
Die Kameraluchte piept alle 4 Sekunden.
2. App öffnen.

### 3.1




3. Auf der Startseite „+“ drücken.

## Technischer Kundenservice

Telefon +49 5245 448 188


### 3.2



4. WLAN Passwort einfügen und bestätigen.  
**Hinweis:** Falls der Standort nicht freigegeben wurde, muss der WLAN Name (SSID) manuell eingetragen werden.
5. Die Kameraluchte piept nun schneller.
6. Nach erfolgreicher Verbindung hört die Kameraluchte auf zu piepen.
7. Es muss ein Passwort für den Zugriff auf die Kameraluchte vergeben werden.

## 1. Overview

### 1.1



## 2. Requirements

- The mobile end device must be connected with the chosen Wi-Fi.
- The devices must be able to communicate with each other.
- Connection with a guest access is not possible.
- Access from unknown devices must be permitted.
- Connection is only possible with a 2.4-GHz band. With Dual-WLAN, the 5-GHz band must be deactivated for the period of initial connection.

## 3. Connection

1. Switch on mains power for the camera light.  
The camera light beeps every 4 seconds.
2. Open app.

### 3.1




3. Press „+“ on the home page.

## Technical customer service

Phone +49 5245 448 188

### 3.2



4. Enter and confirm Wi-Fi password.  
**Note:** if location has not been enabled, please enter Wi-Fi name (SSID) manually.
5. The camera light now beeps faster.
6. The camera light stops beeping once it has been successfully connected.
7. A password must be created for accessing the camera light.